

NATHER 兰舍

BF-500/1000

BF-2000/3000

离心式管道送 / 排风新风机

管道换气扇

用户手册

- 操作使用前请仔细阅读本手册
- 请务必将此手册交到最终使用者手中

www.nather.com.cn

◎安全注意事项



请勿将该机器用于使用开放式燃烧器具(如燃煤/石油取暖炉)房间的换气。



请勿湿手触摸开/关电源, 以免引起触电或受伤。



产品进行维护前, 请停机并切断电源, 以免引起触电或受伤。



请勿让水接触到电机、开关等电气部件, 以免引起触电或受伤。



请勿在可燃性气体发生泄露时操作机器开关, 以免开关火花引起气体爆炸。



该机器不适于身体、感觉或智力残障人士, 以及缺乏相关经验和知识的人员(包括儿童)使用, 以上人员必须在监护人指导下方能操作该机器。请勿将本机器当作玩具使用, 儿童使用或接近时需要密切注意, 以免引起触电或受伤。



请勿将手指或棍棒插入送风口、排风口或机器内部, 以免因机内风轮高速运转造成伤害。



请勿将障碍物放置在排风口和回风口格栅处, 以免因物体被吹出或吸入时造成伤害。



电源线一旦出现损坏, 请及时联系兰舍官方售后或购货门店, 安排具有相关资质人员进行更换作业, 以免发生危害。


◎ 主机介绍



BF-500
离心式管道送/排风主机



BF-1000
离心式管道送/排风主机



BF2000/3000
离心式管道送/排风主机

○ 主要特点


BF-500/BF-1000:

- * 钣金件升级，令整体更美观，更坚固，适用各种商用场所等
- * 高效双进风外转子马达，保证主机高效持续运转
- * 低噪音，低能耗，健康舒适环境，让您事半功倍

BF2000/3000:


- * 外部结构采用镀锌钢板，人性化外形设计，更美观，更牢固
- * 高效后倾式外转子离心风机，保证主机高效持续运转
- * 低噪音，低能耗

○ 机器尺寸mm



型号	A	B	C	D	E	F	G
BF-500	482	382	240	364	380	∅ 150	250
BF-1000	576	472	280	420	404	∅ 200	270


BF2000/3000:



○ 技术参数

型号	档位	风量 (m³/h)	功率 (W)	电压(V)	频率(Hz)	重量 (kg)	噪声 (dB)
BF-500	大档	500	130	220	50	10.56	47
	小档	230	45			10.56	32
BF-1000	大档	1000	240			12.85	49
	小档	420	80			12.85	36
BF-2000	大档	2100	260			29	49
	小档	1200	145			29	36
BF-3000	大档	3050	270			30	52
	小档	1700	168			30	41

○ 接线图



注：黑色线为大档，棕色线为小档




双联开关（标配）


○ 注意事项

- * 机器向上安装于天花板、屋顶或设备间内；
- * 保持水平且固定牢，采用适当的避震措施；
- * 正确连接电源线，供电的固定线路中必须配有至少3mm触点开距的全极断开装置K1；
- * 开关K1、K2可以安装在墙面方便操作的地方；
- * 电源线的安装或更换必须由专业人员进行；
- * 非专业人员严禁打开机盖，避免危险发生；
- * 须注意避免气体从敞开的气道或其他燃烧燃料的设备回流进室内；
- * 安装时请在机器下方吊顶处预留合适大小检修孔。
- * 主机最低安装高度为2.5m（高位安装）

○ 安装大样图



型号	H	A
BF-500	240mm	482mm
BF-1000	280mm	576mm



◎ 保修说明

非常感谢您购买安装兰舍中央新风系统部品，请在使用前认真阅读本手册和说明。

- 正常情况下, 本产品保修两年。保修期内因制造质量问题, 实行免费修理或更换零件, 用户使用不当或自行拆卸而损坏的, 酌收修理费及零配件成本费。
- 本保修不包括因误用、滥用、意外、人为疏忽、自然灾害、出租或商业用途而导致的损坏。
- 保修的客户须出示购买该产品之发票或收据, 及总代理和经销商签章的保修卡, 以确保产品保修期仍然有效。
- 维修需凭此说明, 请妥善保管。若无此说明则不予保修。

◎ 用户存根

以下为用户存根，请您填写（请将此存根保存好，送修时请出示此存根）

请您填写如下购买信息：

产品型号: _____

购买日期: _____ 发票号码: _____

经销商名称: _____ 经销商签章: _____

请您填写如下用户信息：

顾客姓名: _____

单位名称: _____

联系地址: _____ 邮编: _____

联系电话: _____ 传真: _____

E-mail: _____

(注：保修生效的起始日期为购买本产品的日期)

◎ 维修记录

[illegible]

◎ 用户回执

以下为用户回执，请您填写

(请将此回执剪下并按以下地址寄出：中国·浙江·平湖市新群路1199号2号楼,邮编：314200)

请您填写如下购买信息：

产品型号：_____

购买日期：_____

发票号码：_____

经销商名称：_____ 经销商签章：_____

请您填写如下用户信息：

顾客姓名：_____

单位名称：_____

联系地址：_____ 邮编：_____

联系电话：_____ 传真：_____

E-mail: _____

(注：保修生效的起始日期为购买本产品的日期)

请将此联寄回特约维修中心总部



尊敬的客户：

非常感谢您购买安装兰舍中央新风系统部品，为保证您能充分享受本公司提供的免费保修等优质服务，请您在产品安装完成后十天内，将本回执卡背面内容填写完整，并留下您宝贵的意见和建议，寄回本公司售后服务部。同时请您保存好“用户存根”及“购机凭证”，以确保后续保修服务顺利开展。

为了及时准确地了解您使用我司产品的情况，以便我司更好地提高产品质量，为您提供更优质的服务，请提出您的宝贵意见和建议，谢谢！

瑞士森德集团
兰舍通风系统有限公司

请将此联寄回特约维修中心总部



NATHER 兰舍
www.nather.com.cn

瑞士森德集团 兰舍通风系统有限公司

Zehnder Group NATHER Ventilation System Co.,Ltd.

制造商地址：中国·浙江·平湖市新群路1199号2号楼

邮编：314200

生产厂地址：中国·浙江·平湖市新群路1199号2号楼

邮编：314200

电 话：4006-888-733

邮箱：nather@nather.com.cn