

兰舍APP
使用说明书

3. 输入手机号后, 那么该手机号将会收到注册验证码短信, 将验证码输入后, 再填写密码, 点击“注册”按钮完成注册。如果已完成账号注册, 那么就可以登录该账号。



(图1.1)



(图1.2)

第3步

长按液晶控制器模式按键 3 秒, 直至显示面板上Wi-Fi 图标闪烁

第4步

在“添加设备”页面输入您手机所连Wi-Fi 的密码如图4-1 所示, 点击“确定”按钮开始添加设备, 请耐心等待直至成功绑定设备;



(图4-1)



(图4-2)

安装手册

下载手机APP, 安卓手机可以通过豌豆荚、PP 助手下载, iOS 手机可以通过苹果商店下载, 搜索‘兰舍’下载APP。(支持iOS8.0 及以上版本、支持Android4.0 及以上版本), 也可以通过扫描下边的二维码进行APP 下载。

IOS、安卓系统APP 下载二维码:



APP Logo



操作手册

第1步: 注册登录“兰舍”APP

如果您还没有“兰舍”APP 的账号, 请先按以下流程进行注册和登录

1. 点击“注册”按钮进行账号注册, 如图1-1 所示。
2. 输入手机号, 点击“注册”按钮, 如图1-2 所示。

第2步:

确保手机已连接家中的WiFi(2.4GHz), 点击首页如图2-1 所示右上角“添加设备”后, 选择“Wi-Fi 配网”, 如图2-2 所示



(图2-1)



(图2-2)

第5步

完成添加设备后将回到首页, 如图5-1 所示; 点击首页设备图标将进入到设备控制页面, 点击开关按钮即可控制设备开关, 如图5-2 所示。



(图5-1)



(图5-2)

第6步

点击模式按钮可切换自动模式、手动模式、静音模式。如带混风功能,则手动模式可以设置外循环、混风、内循环模式,自动和静音模式下,循环模式自动运行,无法设置。点击模式按钮调节模式,如图6-1所示;点击风量按钮调节送排风风量档数,如图6-2所示。



(图6-1)



(图6-2)

设备授权分享:

1.进入设备管理的共享授权页面如图8-1,获得等待分享的设备的二维码,如图8-2所示。




(图8-1)



(图8-2)

3.设备拥有者收到共享设备的信息如图10-1所示;被授权用户提示授权被接收,如图10-2所示。授权用户返回首页即可。




(图10-1)




(图10-2)

其他功能

修改设备名称:在左侧栏设备管理界面可以对对应设备名称进行修改。



(图7-1)



(图7-2)

2.被授权用户点击首页如图9-1所示右上角“添加设备”后,选择“扫一扫”,如图9-2所示;点击下边,扫描分享的设备二维码;



(图9-1)



(图9-2)