

尊敬的客户：

为保证您能充分享受本公司提供的免费保修等优质服务，请您在产品安装完成后十天内，将本回执卡背面内容填写完整，并留下您宝贵的意见和建议，寄回本公司售后服务部。同时请您保存好“用户存根”及“购机凭证”，以确保后续保修服务顺利开展。

瑞士森德集团
兰舍通风系统有限公司

请将此联寄回特约维修中心总部



包装附件清单：

主机x1台；用户手册X1本；合格证x1张；遥控器x1个。

NATHER 兰舍

瑞士森德集团 Zehnder Group

兰舍通风系统有限公司 NATHER Ventilation System Co., Ltd.

地址：中国·浙江·嘉兴市平湖市经济技术开发区兴平一路2688号 邮编：314200
电话：4006-678-198 邮箱：nather@nather.com.cn
网址：www.nather.com.cn



呵气如兰 健康居舍
扫描二维码关注我们

欢迎访问兰舍官方授权旗舰店

京东

兰舍生活电器官方旗舰店



天猫

nather兰舍电器旗舰店




兰舍通风系统有限公司保留进行更改的权利，无须另行通知。

FAS60C

通风扇

（单向流壁挂新风净化机）

用户手册



● 操作使用前请仔细阅读本手册

● 请务必将此手册交到最终使用者手中

www.nather.com.cn

以下为用户回执，请您填写

（请将此回执剪下并按以下地址寄出：中国.浙江.嘉兴市平湖市经济技术开发区兴平一路2688号 邮编：314200）

请您填写如下购买信息：

产品型号：_____

购买日期：_____

发票号码：_____

经销商名称：_____ 经销商签章：_____

请您填写如下用户信息：

顾客姓名：_____

单位名称：_____

联系地址：_____ 邮编：_____

联系电话：_____ 传真：_____

E-mail: _____

（注：保修生效的起始日期为购买本产品的日期）

请将此联寄回特约维修中心总部



◎ 保修说明

- 非常感谢您购买安装兰舍壁挂新风净化机部品,请在使用前认真阅读本手册和说明。
- 正常情况下,本产品保修两年。保修期内因制造质量问题,实行免费修理或更换零件,用户使用不当或自行拆卸而损坏的,酌收修理费及零配件成本费。
 - 本保修不包括因误用、滥用、意外、人为疏忽、自然灾害、出租或商业用途而导致的损坏。
 - 保修的客户须出示购买该产品之发票或收据,及总代理和经销商签章的保修卡,以确保产品保修期仍然有效。
 - 维修需凭此说明,请妥善保管。若无此说明则不予保修。

◎ 用户存根

以下为用户存根,请您填写(请将此存根保存好,送修时请出示此存根)

请您填写如下购买信息:

产品型号: _____

购买日期: _____ 发票号码: _____

经销商名称: _____ 经销商签章: _____

请您填写如下用户信息:

顾客姓名: _____

单位名称: _____

联系地址: _____ 邮编: _____

联系电话: _____ 传真: _____

E-mail: _____

(注:保修生效的起始日期为购买本产品的日期)

◎ 维修记录

日期	维修内容	更换部件内容				经手人	备注
		品名	型号	规格	数量		

◎ 安全注意事项

为确保用户安全使用本产品,防止因使用不当造成伤害和损失,请您仔细阅读禁止事项



禁止在出风口或开口处放置棒状或其他金属物。
否则可能会触及内部零件而造成触电或损伤。



禁止擅自拆开或改装本机
擅自拆开或改装电器可能会导致触电、故障或火灾事故。



禁止损伤电源线和插座。
在使用本机时,切勿捆绑电线。使用已破损的电线可能会导致触电、短路或火灾事故。禁止割划,改装、过度扭曲、扭转、拧和拉扯电线,或在电线或插座上安放重物。



禁止使用超出电源功率或连接设备的规定值。只可以使用AC220V的交流电。
使用万能插座或超出规定值的设备,可能会导致过热和火灾事故。



切勿弄湿机身。
否则可能会导致因短路而发生触电和火灾事故。



禁止使用苯或稀释剂等溶剂清洁新风机,避免接触杀虫喷雾剂。
否则新风机可能会破裂而导致损伤,甚至发生短路,以造成触电或火灾事故。



切勿让挥发性物质或可燃物品,例如烟草或火星等飘入机内。
否则可能会发生火灾。



禁止用湿手接触电源插头。
否则可能会导致触电。



主机报废后处置方式:
1、箱体外壳可回收;
2、控制板、控制器等电子元器件不可以随意丢弃,应按有毒有害垃圾处理。

为确保用户安全使用本产品,防止因使用不当造成伤害和损失,请您仔细阅读必须强制事项



拔出电源插头时,应手持插头,不应拉电线。
如果直接拉扯电线,则可能会造成短路,损伤电线而导致火灾或触电事故。



启动新风机前,请把插头完全插入电源插座。
插头如未能完全插入插座,可能会导致触电和过热,甚至造成火灾事故。切勿使用已损坏的插头或松动的电源插座。



请定期清洁电源插头。
如果电源插头上积聚尘土,其湿气可能会破坏插头的绝缘部分,从而导致火灾事故。拔出电源插头,然后用干布擦净(切勿用湿布)。电器如果长期使用,应拔去其电源插头。



在清洗电器前,请务必确保已经断开电源。
否则机器可能突然运转,导致触电或意外事故。



如果机器的电源线破损，必须委托该机器的厂商、维修服务中心或有资质的技术人员替您更换，以防发生危险。

⚡ 注意

- 如果某一开关不工作。
- 如果断路器起作用或保险丝烧毁。
- 如果电源线或插头异常发热。
- 如果您发觉有烧焦的异味或异常的声音或震动。
- 如果有其他任何异常现象或故障。

! 当有以上任何情况出现时，请立即关掉机器电源


注意事项

使用本产品前请您仔细阅读本说明书，请严格按照本说明书的操作及安装维护指南正确使用本产品。

1. 本产品适用于室内环境使用。
2. 请避免在高温、高湿及液体环境中使用本产品。
3. 产品及附件请远离儿童，防止儿童拆卸吞食零部件。
4. 请勿强烈震动或跌落此产品。
5. 只可使用本说明书规定的额定电压。
6. 不可用手直接接触本体内部的扇叶避免造成伤害。
7. 不可将异物或金属物，甚至是手指伸入进风口、出风口，避免造成产品故障或对使用者造成危害。
8. 使用前请确认电源的插头及电源线无破损，使用时请确认插头完全插入插座避免虚接。
9. 禁止湿手拔插头、触碰电线、开关等避免造成触电。
10. 产品出现故障或损坏时，必须由专业人员进行检查和维修，非专业人员请勿对产品进行拆卸、维修，请立即联系客服中心。

◎ 安装说明


①



位置选择

专业安装人员上门，根据用户室内环境确认安装开孔位置，开孔为空调洞口，采用83#水钻钻头，在确认开孔位置开一个通孔。洞口倾斜度为1~3度，（防止雨水倒灌）室外孔略低于室内孔。


④



安装背面

将机器挂在固定挂板上，主机背面有四个挂板扣位孔，直接从上向下在固定挂钩上。


②



风管组件安装

- a. 将安装固定挂板下方的圆孔与洞口贴合，定位安装固定挂板位置。
- b. 然后用铅笔标注出4个螺丝孔位。
- c. 用6mm冲击钻在标记好的位置打孔并锁上塑胶胶塞（4颗）。
- d. 将风管和挂板固定好，然后一起插入墙体开孔中，并在室内外风管与墙体的间隙中进行密封。

⑤




安装正面

打开前门板，抽出H13高效滤网正面放置滤网的位置，用M4（M4*8mm）的螺丝将主机锁定在挂板上，完成固定后，再将H13高效滤网照原位置装回，盖上前门板。

! 避免插头虚接造成安全隐患。接通电源，确认主机上的显示、按键是否正常工作，是否有异常噪音或震动。


③



安装固定

用自攻螺丝将固定挂板固定在墙上，注意挂板挂钩面向人。

⑥




接通电源

将主机电源线插头直接插在220V电源插座上，通电后即可正常使用。

◎ 滤网更换与维护


滤网更换提醒和重置寿命：



滤网更换步骤示意图：


小提示

取下门板前，需先关机拔掉插头，避免带电操作。




◎ 主机介绍

产品参数




产品型号	电压	频率	新风量	额定功率	额定功率 (新风+辅热)	噪音	重量
FAS60C	220V~	50Hz	60m³/h	11W	230W	35dB(A)	2.15kg

产品结构



◎ UI灯显与遥控器说明

UI灯显说明



遥控器说明



◎ 安装说明


安装条件:

- 需要与小区物业确定墙面是否可开孔。
- 机器适用于安装在室内或阳台处, 安装位置必须能承受机组重量, 不能安装在空心夹板墙上。
- 安装位置选择有利于室内空气循环, 且风口不能有阻碍物的地方; 机身上下与地面及天花板保持30cm以上距离。
- 开孔位置尽量远离房梁、门、窗等地方, 以免破坏墙体承重或钢筋结构; 并确认墙面是否有电源线、水、管道、钢筋等障碍物。
- 需有足够的维护、检修方便和通风合理的空间。
- 打孔时需要注意安全及环境保护、远离非施工人员(特别是老人与孩子)避免污染地面和墙壁、家具。
- 避开暖气、空调外机以及加湿器等高温、高湿或污染的地方, 禁止在淋浴房或者有水蒸气等易燃的环境安装。
- 建议安装机器时最好距离床头1.5m以外, 以免影响睡眠。

安装工具:

83#水钻	冲击钻	卷尺、水平尺
十字螺丝刀	铅笔	割刀或美工刀
塑料防护膜	发泡胶	细牙锯子

安装部件示意图及配件:



序号	名称	数量	备注	包装
1	螺丝M4 (M4*60mm)	4颗	固定安装挂板	
2	螺丝M4 (M4*8mm)	2颗	固定主机与挂板	
3	安装固定挂板	1个	用于将主机挂在墙上	与主机一起
4	风管组合件	1套		